

ISTRUZIONI MONTAGGIO DIVANO LETTO ALTO / ELEV



**FERRAMENTA PIEDE FERRO
ALTO 12cm :**

**Fissare i piedi metallo nella
piastra di rinforzo al interno
dei 4 angoli della rete.**

**VITI+DADO
N° 4 pz M10 10x40 +
PIEDI ACCIAIO N° 4 pz**



**QUANTO SI MONTANO I PIEDI
IN LEGNO UTILIZZARE
SEMPRE LA PIASTRA DI DI
RINFORZO.**

PROLUNGA GAMBE RETE

**Aprire parzialmente la rete è
togliere le plastiche sulle due
gambe della rete, posiziona le
Prolunghe nella sede terminale
della gamba e fissatele con le
viti, infilate le plastiche sulle
prolunghe.**

**N° 2 pz PROLUNGA FERRO
N° 2 pz COPRI PIEDI PLASTICA**

**VITI + DADO
N° 2 pz M6 6x20 + DADO**

